

Instrukcja montażu przyłbicy ochronnej

Części składowe:

A - przezroczysta szyba z poliwęglanu (1 szt.). **Uwaga!** Koniecznie pamiętaj o zdjęciu folii zabezpieczającej z obu stron szyby.

B - klamra

C - taśma mocująca.

Żeby poprawnie złożyć maskę należy zdjąć folię zabezpieczającą i przewlec taśmę wg poniższego schematu.

Sposób montażu taśmki (widok z góry)

